

Switch


La Télécommande Universelle

Modèle RMS-433



RÉCEPTEUR MULTI-SWITCH
COMPATIBLE MS-ONE

RÉCEPTEUR RMS-433



ANT : Antenne

CH1 : Canal 1

CH2 : Canal 2

V+ : Alimentation positif

GND : Alimentation neutre

ou négatif

Alimentation 12V - 24V - Fréquence 433,92 Mhz

MANUEL UTILISATION

APPRENTISSAGE DU RÉCEPTEUR MULTI SWITCH RMS-433 AVEC LA TÉLÉCOMMANDE MULTI SWITCH MS-ONE

PROCÉDURE :

1. Enregistrement d'une télécommande :

- Appuyez sur le bouton **LEARN 1** ou **LEARN 2** du récepteur. La **LED de programmation** est fixe.
- Sur la **télécommande MS-ONE**, appuyez sur le bouton que vous souhaitez programmer.
- La **LED du récepteur clignote rapidement** puis s'éteint pour **confirmer** l'enregistrement.
- Répéter les étapes ci-dessus pour les autre **Multi Switch MS-ONE**.

2. Effacement de tous les émetteurs enregistrés :

- Maintenez le bouton **LEARN 1** ou **LEARN 2** enfoncé jusqu'à ce que la **LED de programmation** s'éteigne.

Tous les **émetteurs précédemment enregistrés** seront **effacés**.



ATTENTION :

Pour tout branchement sur l'équipement veuillez couper l'alimentation électrique dans votre armoire électrique.

Switch

La Télécommande Universelle

WWW.MULTISWITCH-STORE.COM

Made in China.

Model RMS-433
Compatible MS-ONE

